

Ремкомплекты экскаваторов «БОРЕКС»



**Ремкомплект
РК-ГЦ80.50.БОРЕКС
(ВЗТА)**

Применяемость-1



**Ремкомплект
РК-ГЦ80.55.БОРЕКС
(ВЗТА)**

Применяемость-1



**Ремкомплект
РК-ГЦ80.56.БОРЕКС
(ГИДРОСИЛА)**

Применяемость-1



**Ремкомплект
РК-ГЦ80.56.БОРЕКС
(ТОЧМАШ)**

Применяемость-1



**Ремкомплект
РК-ГЦ110.55.БОРЕКС
(ВЗТА)**

Применяемость-2



**Ремкомплект
РК-ГЦ110.56.БОРЕКС
(ГИДРОСИЛА)**

Применяемость-2



**Ремкомплект
РК-ГЦ110.56.БОРЕКС
(ТОЧМАШ)**

Применяемость-2



**Ремкомплект
РК-ГЦ110.60.БОРЕКС
(ВЗТА)**

Применяемость-3



**Ремкомплект
РК-ГЦ110.63.БОРЕКС
(ГИДРОСИЛА)**

Применяемость-3



**Ремкомплект
РК-ГЦ110.63.БОРЕКС
(ТОЧМАШ)**

Применяемость-3

Применяемость-1

Управление челюстью

ЭО-2628;2101;2106;2201;2206; 3106

Поворот отвала

ЭО-2103;2203, ЭО-2621В-3;2629;2102;2103; 2202;2203

Ковш погрузчика

ЭО-2628;2101;2106;2201;2206

Стрела погрузчика

ЭО-2626;2628;2101;2106;2201;2206; ЭО-3106

Опора **ЭО-2106;2206;3106**

Ковш экскаватора

ЭО-2628;2101;2106; 2201;2206;3106

Рукояти, ковша **ЭО-2621**

Применяемость-2

Поворот стрелы

ЭО-2621; ЭО-2628;2629;2106;

2206;2201;2202;2206;3106

Опоры

ЭО-2626;2628;2629;2101;2102;2103;

2201;2202;2203

Стрела, рукоять

ЭО-2626;2628;2629;2101; 2102;2103;2201; 2202;2203;3106

Стрела

ЭО-2621

Применяемость-3

Рукоять

ЭО-2626;2628;2629;2101; 2102;2103;2201; 2202;2203;3106